



| REFERENCE | PUISSANCE | VITESSE | CONTROL |
|-------------------|-----------|-------------|-----------------|
| CLIP FAN Ø 150 mm | 5W/DC | 2.100 r/min | 2 SPEEDS + STOP |
| CLIP FAN Ø 150 mm | 5W/DC | 2.100 r/min | 1 SPEED + STOP |
| CLIP FAN Ø 200 mm | 12W/DC | 1.800 r/min | 1 SPEED + STOP |



CONSIGNES DE SECURITÉ - GÉNÉRALITÉS

Lisez soigneusement le mode d'emploi et conservez-le précieusement. Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode d'emploi. Utilisez uniquement des accessoires que recommande le fabricant de l'appareil. L'utilisation d'autres accessoires peut endommager l'appareil, ce qui peut entraîner un danger sur l'utilisateur. L'appareil est destiné uniquement à l'utilisation domestique, et non à l'usage professionnel. Cet appareil ne peut être utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes qui, en raison d'un handicap physique ou mental, ne peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité. Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil. L'importateur ne peut être tenu responsable d'aucun dommage indirect, ni d'aucune conséquence quelle qu'elle soit, causé par ou ayant un quelconque rapport avec l'appareil qu'il a fourni.

CONSIGNES DE SECURITÉ - ÉLECTRICITÉ ET CHALEUR

Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond à la tension du réseau indiquée sur la plaquette type de l'appareil. Utilisez une prise raccordée à la terre. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous le rangez. Ne touchez jamais le cordon ou la rallonge électrique, même si vous n'avez pas sur le cordon. Vérifiez régulièrement que le cordon de l'appareil est intact. N'utilisez pas l'appareil si vous constatez que le cordon est endommagé. Faites remplacer le cordon endommagé par un service technique qualifié. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle est complètement déroulée. Utilisez uniquement une rallonge agréée. Évitez de vous prendre les pieds dans le cordon ou la rallonge électrique. Assurez-vous que ni l'appareil, ni le cordon n'entre en contact avec une source de chaleur telle qu'une plaque électrique chaude ou une flamme. Assurez-vous que ni l'interrupteur, ni le cordon, ni la fiche n'entre en contact avec de l'eau.

N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur. N'utilisez jamais l'appareil dans une pièce humide. Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de toucher l'appareil, le cordon ou la fiche. Assurez-vous que rien ne peut

immédiatement la prise. Cessez d'utiliser l'appareil. N'immergez jamais l'appareil, le cordon ni la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

ENVIRONNEMENT

Jeter le matériel d'emballage, tel que le plastique et la boîte, dans des conteneurs prévus à cet effet. Lorsque l'appareil est usé, ne le mettez pas aux ordures ménagères, mais portez-le dans un centre de collecte séparé des déchets électroniques. Le recyclage de cet appareil contribue à la réduction de la pollution et à la sauvegarde de notre environnement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Le présent produit répond aux dispositions des directives européennes en matière de sécurité.